HRVATSKI JEZIK

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Blu-ray/DVD Pisač
BD-ROM/DVD Pisač

Da biste u potpunosti uživali u svim značajkama i funkcijama vašeg proizvoda, pažljivo i potpuno pročitajte ovaj priručnik.

Oprez

Oprez : Laser koji se upotrebljava u pisaču može oštetiti vaše oči.
Ne pokušavajte otvoriti poklopac.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati poklopac (ili poleđinu).
Unutra nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati.
Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
Upotreba kontrola ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

UPOZORENJE:Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlagi

Oprez!

Disk se okreće velikom brzinom u uređaju.
Upotreba istrošenih, oštećenih ili nestandardnih diskova može negativno utjecati na uređaj i uzrokovati da se disk smrska ili slomi dok je u upotrebi.
Lomljenje diska može se dogoditi samo kad upotrebljavate oštećeni disk u uređaju. To je iznimno rijetka pojava, ali postoje koraci koji se mogu poduzeti kako bi se spriječila..

Uvijek provjerite diskove prije nego što ih umetnete u uređaj.

1. Pobrinite se da ne upotrebljavate istrošene, napukle, oštećene, iskrivljene ili nekvalitetne diskove jer to može uzrokovati oštećenje pogona.
2. Provjerite prozirnu platiku u središtu diska, pukotine koje se ondje nalaze glavni su uzrok lomljenja diska.
3. Nemojte reproducirati diskove koji su nestandardnog (tj. nisu kružnog) oblika, poput diskova u obliku srca ili posjetnice.

Kako možete čuvati diskove od oštećenja?

1. Kad nisu u upotrebi, uklonite diskove iz uređaja.
2. Čuvajte diskove u ambalaži koja je isporučena s njima i dalje od izravne sunčeve svjetlosti te izvora topline.

Prekomjerna vibracija ili iznenadan trzaj u uređaju tijekom rada mogu uzrokovati kvar.
Izbjegavajte izlaganje uređaja iznenadnim promjenama temperature jer to može dovesti do nakupljanja kondenza unutar uređaja.

Važne mjere opreza

Slijedite ove mjere opreza prilikom rukovanja uređajem ili diskovima.

- Molimo, imajte na umu da proizvođač ove opreme ne nudi nikakvo jamstvo za gubitak podataka zbog nepravilne instalacije, rukovanja, izravnih ili neizravnih oštećenja.
- Obratite pozornost da proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za izravne ili neizravne štete uzrokovane uporabom ovog proizvoda ili njegovim kvarom.
- Obratite pozornost da proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja podataka uzrokovanih ovim proizvodom.
- Molimo, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka kao zaštitu od njihova gubitka.
- Izbjegavajte stavljanje pogona na mjesto na kojem se nalazi:
  - visoka vlažnost, visoka temperatura, prekomjerna prašina, mehaničke vibracije, izravna sunčeva svjetlost.

Preporučamo uporabu pogona u vodoravnom ili okomitom položaju.
Nemojte ga koristiti u nagnutom položaju.

- Nemojte naglo pomicati pogon s hladnog na toplo ili naglo podići sobnu temperaturu. Može doći do kondenzacije koja uzrokuje nenormalan rad.
- Prije pomicanja pogona izvadite disk. Disk se može oštetiti i uzrokovati gubitak podataka.
- Budite oprezni kako biste spriječili da strani predmeti, kao što su tekućine ili metal, uđu u pogon.
- Ne prekidajte električnu energiju dok pogon radi.
- Obratite pažnju na rukovanje elektrostatičkim uređajima, možete koristiti antistatičke proizvode kao što su narukvice, remeni za pete, tepisi za zaštitu tijela od elektrostatičkog djelovanja.

Aparat nije namijenjen za uporabu maloj djeci ili nemoćnim osobama bez nadzora.

Sadržaj

Mjesto i funkcija kontrola 2
Instalacija hardvera 3
Upravljački programi uređaja 5
Kako koristiti diskove 6
Rješavanje problema 7
Regulatorna 8
BD FAQ 9

- Microsoft® i Windows® zaštitni su znakovi registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama od strane tvrtke Microsoft Corporation.
- DVD Logo zaštitni je znak tvrtke DVD Format/Logo Licensing Corp., registrirane u SAD-u, Japanu i drugim zemljama.
- BD Logo je zaštitni znak registriran u SAD-u, Japanu i drugim zemljama.
- Imena tvrtki i proizvoda napisana u ovom priručniku zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

Mjesto i funkcija kontrola

Ovo je opća slika dizajna pogona. Izgled i specifikacije pogona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Prednja ploča



1. disk ladica

2. Otvor za hitno izbacivanje

3. Pokazatelj aktivnosti pogona
LED označava rad
Pisac.

4. Gumb za izbacivanje

Stražnja ploča



1. SATA priključak za napajanje (15 pin)

2. SATA podatkovni priključak (7 pin)

Instaliranje pogona

Prije instaliranja pogona, molimo obratite pozornost na sljedeće.

- Trebat će vam sljedeće:
  - Odvijač odgovarajuće veličine za pričvršćivanje sigurnosnih vijaka za pogonsku jedinicu.
  - Priručnik za računalo, tako da možete pronaći položaje ugradnje za SATA kabel.
- Isključite sve periferne uređaje računala i samog računala i iskopčajte njihove kabele za napajanje iz zidnih utičnica.
- Ispraznite statički elektricitet na osobu dodirivanjem poklopaca računala itd.

Uklanjanje poklopca računala

Provjerite jesu li svi periferni uređaji računala i računalo isključeni, a zatim uklonite poklopac. Pojedinosti o uklanjanju poklopca potražite u priručniku za računalo.

BILJEŠKA : Unutar računala mogu postojati oštri rubovi kako biste izbjegli ozljede.

Montiranje pogona

1. Uklonite 51/4 ″ ploču ležišta pogona s računala. Pojedinosti potražite u priručniku za računalo.
2. Umetnite pogonsku jedinicu u ležište. Nemojte pretjerano pritiskati kabele unutar računala.
3. Pričvrstite pogon vijcima. Ako iza pogona nema puno prostora, prije pričvršćivanja pogona spojite SATA i druge kabele.



BILJEŠKA : Ovo je opći vodič za instalaciju. Ako se hardver vašeg računala čini drugačijim, obratite se priručniku za hardver za instaliranje perifernih uređaja.

PC Connection

Writer se spaja na matičnu ploču glavnog računala pomoću kabela sučelja SATA.



Povezivanje SATA kabela za napajanje

Spojite kabel za napajanje tako da izbočina na strani priključka kabela dođe na lijevu stranu. Pazite da se ne spojite naopako.

BILJEŠKA : Nepravilno spajanje može oštetiti pogon i poništiti jamstvo. Općenito, priključak za napajanje može stati samo u jednom smjeru.



Povezivanje SATA podatkovnog kabela

Spojite podatkovni kabel. Pazite da se ne spojite naopako.

Spojite se na SATA priključak na matičnoj ploči računala.

Upravljački programi uređaja

Kada koristite operacijski sustav Windows, nije potreban poseban upravljački program uređaja. Vaš sustav, nakon uključivanja i pokretanja nakon instalacije i povezivanja novog Writera, automatski će prepoznati i učitati izvorne upravljačke programe.

Kako koristiti diskove

Nemojte pričvrstiti naljepnice ili naljepnice na diskove, to može uzrokovati pogreške čitanja / pisanja i gubitak podataka.



Diskovi u ovom uređaju rade vrlo velikom brzinom! NEMOJTE koristiti oštećene, napukle ili iskrivljene diskove. Optička jedinica pogona može se oštetiti ako se slomi.

NEMOJTE koristiti nestandardne diskove. Nestandardni diskovi možda neće ispravno reproducirati ili pohranjivati podatke.

Izvanredno izbacivanje

Ovaj pogon ima značajku koja omogućuje ručno izbacivanje diska ako je to potrebno, kao što je neispravnost pogona ili nestanak struje.

NAPOMENA: Ne koristite ovu značajku osim u hitnim slučajevima.

1) sključite napajanje.
2) Gurnite predmet s finim vrhom (kao što je ispravljena stezaljka za teške radove) u rupu iznad gumba za izbacivanje. Ulazna vrata će se otvoriti, a ladica za disk će se izvući.
3) Povucite prednja vrata kako biste ih otvorili do kraja, a zatim uhvatite ležište diska između palca i kažiprsta i lagano ga izvucite.

NAPOMENA: Ova značajka posljednja je mjera koja se koristi samo u hitnim slučajevima. Prekomjerno korištenje može uzrokovati kvar.

* Ako prstima ne možete dobro uhvatiti uložnicu diska, upotrijebite čeličnu kopču za povezivanje ili opružnu obujmicu da biste je izvukli.

Rješavanje problema

Prije zahtjeva za uslugom

Prije pozivanja servisa, provjerite ovaj popis.

- Pogon nema moć.
  - Je li kabel za napajanje priključen na glavno računalo?
  - Je li priključak napajanja na pogonu sigurno pričvršćen?
- Sustav se ne pokreće.
  - Jesu li kabeli za napajanje i SATA ispravno spojeni na računalo?
  - Je li ukupna duljina SATA kabela 20 inča ili manje?
  - Je li svaki priključak potpuno pričvršćen?

  Tijekom instalacije pogona možda su se izgubili i drugi priključci.
- Nije moguće čitati ili pisati diskove.
  - Je li stanje svega ostalog u sustavu (CPU, tvrdi disk i drugi) onako kako bi trebalo biti? (Pogledajte okruženje sustava.)
  - Ima li CD, DVD ili BD disk prljavštinu ili ogrebotine?
  - Je li tijekom snimanja na disk funkcionirao čuvar zaslona ili druga aplikacija?
  - Ima li dovoljno slobodnog prostora na CD, DVD i BD disku?
  - Da li pisanje propada čak i pomoću testa simulacije za CD ili DVD disk?
  - Je li disk umetnut u pogon s površinom za čitanje / pisanje u pravom smjeru? (označiti gore)
  - Je li pogon instaliran ispravno?
  - Je li pogon ili disk pomaknut iz okoline s niskim temperaturama u okolinu visoke temperature? (Postoji mogućnost kondenzacije na leći u pogonu ili na površini diska.)

  Kada pozivate službu, budite spremni dati što više informacija o svom sustavu, okolišu i specifičnom problemu. (Što se dogodilo? Kada? Koliko dugo? Što se događa? Jesu li prikazane poruke o pogreškama? Itd.)

Molim Zabilježite: Budući da ovaj proizvod podržava Regionalnu kontrolu faze II za DVD-Video s CSS-om, određena MPEG dekoderska kartica ili Software bez regionalnog koda mogu uzrokovati da ovaj pogon ne čita DVD-Video s CSS diskovima. Ovaj pogon omogućuje promjenu regionalnog koda do 5 puta.

Izjava o sigurnosti lasera

CAUTION : KLASA 3B VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KADA JE OTVORENO.
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE SVJETLU.

CLASS 1 LASER PRODUCT

BD FAQ

BD

Zvuk se emitira na 2 kanala iz Power DVD-a	- Za izlaz zvuka preko 5.1 kanala s DVD-a, odaberite Konfiguracijska ikona Kliknite> Audio> Zvučnik> 6 zvučnika. DVD s dodatnom opremom koji se isporučuje prilikom kupnje proizvoda podržava do 6 kanala.
BD naslov se ne reproducira u sustavu Windows Media Center	- BD naslov se ne reproducira u Media Centeru za udovice zbog toga Sto je udovica Media Centar nema BD Play Engine. Trenutno se može reproducirati samo CD / DVD / Audio. Kako biste mogli reproducirati BD naslov, koristite Power DVD koji ste dobili prilikom kupnje proizvoda.
Za snimanje u BD mediju potrebno je dugo	- Potrebno je oko dva puta dulje jer BD Media ima funkciju upravljanja defektima za provjeru medija prilikom snimanja. Preporučuje se korištenje procesa provjere pri snimanju kako bi se osigurala kvaliteta snimanja. Ako ne želite koristiti funkciju verifikacije, možete odabrati odgovarajuću opciju u izborniku alata kako slijedi. Možete snimiti nakon brisanja potvrdnog okvira u "Aktiviranje upravljanja defektom" u Power 2GO.
Postupak snimanja se zaustavlja sa porukom "Over file system limit limit" tijekom snimanja BD / DVD medija u Power 2GO.	- ISO 9660 datotečni sustav ne podržava jednu datoteku veličine preko 2 GB. Ako je veličina jedne datoteke veća od 2 GB, možete odabrati UDF u odjeljku Ikona snimanja> Podaci> Veličina datoteke u sustavu Power 2GO za nastavak snimanja.

Copyright © 2018 Ver.4.0

H·L Data Storage